

成都艾码森科技有限公司 Chengdu Aimasen Science and Technology Co., Ltd

2000WIFI 下载数据使用说明

首先盘点机连接 WIFI:按 ESC 退出盘点程序,菜单-无线局域网,连接好 WIFI 后再如下操作

1、打开无线下载工具,如下图:

参数设置	X
请选择要绑定的IP	
192.168.1.253	
□ 模拟键盘	
☑ 开启数据下载 <u>数据库设置</u> 下载配置文件	确定

开启数据下载打上勾

2、点击"数据库设置"如下图

SQL S rver	*	
端山	1433	
数据库	(帐套对应数据库名称)	
	◎ Windows身份验证	
	◯ SQL Server身份验证	
登陆名		
密码		
连接测试式	(

设置数据库存名称(箭头处),然后点连接测试,测试成功表示连接上了,成功如下图(SQL Server 默认为 ".";端口默认为1433;数据库名帐套对应的数据名称,如不清楚,可询问软件公司;验证 方式默认为 windows 身份验证,如果非 windows 身份验证,请选择 SQL server 身份证验证,输入用 户名和密码,用户名一般为 sa,密码询问数据管理人员)





成都艾码森科技有限公司

Chengdu Aimasen Science and Technology Co., Ltd

点击确定关闭

3、双击下图蓝色位置 IP



进入



4、打开盘点机,进入主菜单,选择菜单4"IP设置"进入设置界面,



成都艾码森科技有限公司

Chengdu Aimasen Science and Technology Co., Ltd

然后按左下角设置按钮,输入 IP 地址(IP 地址为下图箭头,)



注: 只输入 IP 地址 192.168.1.253

设置好 IP 地址 返回主菜单

5、选择主菜单 -资料下载, 当连接成功后 就会自动下载资料

如图:

配置文件版本:凯宝 服务开启成功 192.168.1.253:6004 192.168.1.251:29856 连接到服务器 FNFILELIST: 192.168.1.251:29856 断开与服务器的连接 192.168.1.251:29917 连接到服务器 FILELIST: 开始下传文件:barcode.dbf 文件发送成功 开始下传文件:aimasen.dbf 文件发送成功 192.168.1.251:29917 断开与服务器的连接

当数据下载成功后,机子上会生成一个文件 UserData 的文件夹,里面就是下载的数据,在盘点机里 面会生成 aimasen.dbf 和 barcode.dbf 文件, 下载资料结束,可扫描

注: 如连接服务器失败,

1.检查 WIFI 是否连接上,连接上 WIFI 后,在对应 WIFI 信号会有一

个小勾

2.菜单-应用程序-JAVA 网络- 是否 开启服务

3.盘点机上的 IP 地址是否与无线工具上的 IP 地址一致;

4 电脑防火墙是否拦截了连接,可关闭防火墙再尝试;